



**VANNE DE BARRAGE  
RG10  
Pour Butane et Propane**  
Conforme aux la norme – NF EN 331 - XP M88-771

Pression maxi de service	Particularité	Plage de température d'utilisation	Raccords	Références
20 bar	Avec patte de fixation	-20°C à +60°C	G3/4	18253

**Débit repère pour une perte de charge < 5% de la pression de service**

Kg/h de butane		Kg/h de propane			
28mbar	112mbar	37mbar	148mbar	1.5bar	3 bar
14.4	29.7	14.9	30.9	>100	>150

**Précautions d'installation :**

- L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art par un professionnel qualifié.
- Ce robinet est destiné exclusivement pour des raccordements rigides.
- Toujours démonter les raccords pour souder.
- Eviter toutes torsions, allongements ou bridages avec les tubes.
- Ne pas serrer le corps des robinets avec pince ou étau.
- Ce robinet ne doit en aucun cas être démonté sous peine de détérioration.
- Ce robinet ne nécessite aucune maintenance.



**VANNE DE BARRAGE  
RG10  
Pour Butane et Propane**  
Conforme aux la norme – NF EN 331 - XP M88-771

Pression maxi de service	Particularité	Plage de température d'utilisation	Raccords	Références
20 bar	Avec patte de fixation	-20°C à +60°C	G3/4	18253

**Débit repère pour une perte de charge < 5% de la pression de service**

Kg/h de butane		Kg/h de propane			
28mbar	112mbar	37mbar	148mbar	1.5bar	3 bar
14.4	29.7	14.9	30.9	>100	>150

**Précautions d'installation :**

- L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art par un professionnel qualifié.
- Ce robinet est destiné exclusivement pour des raccordements rigides.
- Toujours démonter les raccords pour souder.
- Eviter toutes torsions, allongements ou bridages avec les tubes.
- Ne pas serrer le corps des robinets avec pince ou étau.
- Ce robinet ne doit en aucun cas être démonté sous peine de détérioration.
- Ce robinet ne nécessite aucune maintenance.



40, rue de la Libération - B.P. 129  
F - 25302 PONTARLIER Cedex  
Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 39 29 50  
[www.gurtner.fr](http://www.gurtner.fr) – hotline 0820209115

NOTICE 18254-02a



40, rue de la Libération - B.P. 129  
F - 25302 PONTARLIER Cedex  
Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 39 29 50  
[www.gurtner.fr](http://www.gurtner.fr) – hotline 0820209115

NOTICE 18254-02a



**VANNE DE BARRAGE  
RG10  
Pour Butane et Propane**  
Conforme aux la norme – NF EN 331 - XP M88-771

Pression maxi de service	Particularité	Plage de température d'utilisation	Raccords	Références
20 bar	Avec patte de fixation	-20°C à +60°C	G3/4	18253

**Débit repère pour une perte de charge < 5% de la pression de service**

Kg/h de butane		Kg/h de propane			
28mbar	112mbar	37mbar	148mbar	1.5bar	3 bar
14.4	29.7	14.9	30.9	>100	>150

**Précautions d'installation :**

- L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art par un professionnel qualifié.
- Ce robinet est destiné exclusivement pour des raccordements rigides.
- Toujours démonter les raccords pour souder.
- Eviter toutes torsions, allongements ou bridages avec les tubes.
- Ne pas serrer le corps des robinets avec pince ou étau.
- Ce robinet ne doit en aucun cas être démonté sous peine de détérioration.
- Ce robinet ne nécessite aucune maintenance.



**VANNE DE BARRAGE  
RG10  
Pour Butane et Propane**  
Conforme aux la norme – NF EN 331 - XP M88-771

Pression maxi de service	Particularité	Plage de température d'utilisation	Raccords	Références
20 bar	Avec patte de fixation	-20°C à +60°C	G3/4	18253

**Débit repère pour une perte de charge < 5% de la pression de service**

Kg/h de butane		Kg/h de propane			
28mbar	112mbar	37mbar	148mbar	1.5bar	3 bar
14.4	29.7	14.9	30.9	>100	>150

**Précautions d'installation :**

- L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art par un professionnel qualifié.
- Ce robinet est destiné exclusivement pour des raccordements rigides.
- Toujours démonter les raccords pour souder.
- Eviter toutes torsions, allongements ou bridages avec les tubes.
- Ne pas serrer le corps des robinets avec pince ou étau.
- Ce robinet ne doit en aucun cas être démonté sous peine de détérioration.
- Ce robinet ne nécessite aucune maintenance.



40, rue de la Libération - B.P. 129  
F - 25302 PONTARLIER Cedex  
Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 39 29 50  
[www.gurtner.fr](http://www.gurtner.fr) – hotline 0820209115

NOTICE 18254-02a



40, rue de la Libération - B.P. 129  
F - 25302 PONTARLIER Cedex  
Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 39 29 50  
[www.gurtner.fr](http://www.gurtner.fr) – hotline 0820209115

NOTICE 18254-02a