

## INSTALLATION TYPE PIZZA

Un extincteur doit être aisément accessible lors de la période d'utilisation de l'installation.

Compartiment bouteilles accessible depuis l'extérieur et étanche

Tube cuivre

Inverseur automatique propane

Détendeur à sécurité de type S (débit 4 kg/h).

FOUR

Second appareil si nécessaire

Robinet d'arrêt XP M 88 771 avec marquage GPL 20 bars placé à proximité d'une issue

Flexibles haute pression (NF M 88-768 ou XP M 88-780)

Bouteilles fixées et verticales

Ventilation du compartiment (mini 100 cm<sup>2</sup> ou mini 50 cm<sup>2</sup> si ventilation haute et basse)

La ventilation ne doit pas être obturable même par la position d'une ou des bouteille(s) dans le compartiment